

Woodchopper – Användarhandbok

This document is automatically translated from the Dutch and English version.

Montering, användning, säkerhet och specifikationer

Viktigt

Läs igenom denna bruksanvisning noggrant före användning.
Följ alla säkerhetsanvisningar för att undvika skador eller skador.
Spara denna bruksanvisning för framtida bruk.



Woodchopper är speciellt utformad för att snabbt och säkert hugga ved för att tända din eld. Genom att ta bort förseglingen från Woodchopper intygar du att du har läst innehållet i monteringsanvisningarna, produktspecifikationerna, användarhandboken och säkerhetsanvisningarna (alla ingår i detta dokument). Du är också medveten om de risker som är förknippade med användningen av denna produkt. Woodchopper ansvarar inte för skador orsakade av denna produkt eller dess användning.

Hantverk

Denna produkt är till stor del handgjord. På grund av denna hantverksmässiga process kan små repor eller subtila avvikelser i det rostfria stålet förekomma. Dessa har ingen inverkan på produktens funktion eller kvalitet, utan understryker dess hantverksmässiga karaktär.

Alla Woodchoppers kontrolleras steg för steg, monteras noggrant och förpackas med stor omsorg för att säkerställa att de levereras till dig i optimalt skick.

DEL 1: MONTERING AV TRÄHACKAN

Korrekt installation är avgörande för säker och effektiv användning.

1.1 Läge och höjd över havet

Yta: Välj en stabil, plan och vertikal yta, till exempel en träbalk, stenmur eller metallstolpe. Ytan får inte röra sig eller böjas under användning.

Höjd: Den ideala arbetshöjden är cirka 120 cm till 135 cm från golvet till monteringsplattans ovansida. Alternativt kan du öppna spaken horisontellt och sedan placera handtaget i navelhöjd. Detta säkerställer maximal kraft och ergonomisk komfort så att (se del 2, steg 4) största möjliga kraft kan utövas.

1.2 Bekräftelse

1. Håll Woodchopper i önskad höjd och kontrollera att monteringsplattan passar helt.
2. Använd de medföljande **rostfria skruvarna** eller motsvarande material.
3. Förborra hålen och fäst Woodchopper ordentligt.
4. Se till att enheten är helt stabil – ingen rörelse eller glapp är tillåtet.

Observera: Kontrollera att väggen eller stolpen har tillräcklig bärförmåga. Om du är osäker, rådfråga en fackman.

DEL 2: ANVÄNDNING – STEG FÖR STEG

Steg 1: Lås upp

1. Ta bort **säkerhetslåspinnen** helt.
2. Förvara **säkerhetslåspinnen** på en säker plats. Eller fäst den i änden av handtaget.

Steg 2: Förbered spaken

1. Håll fast i handtaget ordentligt.
2. Lyft spaken helt upp, bort från basen.

Steg 3: Placera träet

1. Använd rakt trä, maximalt **35 centimeter långt**.
2. Placera träet så nära vridpunkten som möjligt för maximal kraft.
3. Försök att skapa en V-formad öppning mellan träet och skärkanten på hävstången.

Steg 4: Delning

1. Håll i handtaget och sänk spaken med en kontrollerad, kraftfull rörelse.
2. Tryck inte spaken helt ned till stängt läge med träet mellan. Vanligtvis kommer träet att brytas av.
3. Om det blir svårt när spaken är halvvägs genom träet, lyft upp hela grejen och placera träet ett steg högre på basplattan, så att du kan använda maximal hävstångseffekt igen.

Steg 5: Låsning efter användning

1. Sänk spaken till viloläge.
2. Sätt omedelbart tillbaka **säkerhetslåspinnen** i hålet för att låsa spaken.
3. Vid behov kan ett hänglås monteras för extra säkerhet. (Hänglås ingår ej)

DEL 3: SÄKERHETSANVISNINGAR

Allmänna varningar

⚠ Läs och förstå dessa instruktioner före användning. Underlåtenhet att följa dessa instruktioner kan leda till allvarliga skador.

1. **Håll händer och fingrar borta** från spaken och arbetsområdet.
2. **Använd alltid säkerhetslåspinnen** så snart du slutar arbeta.
3. **Använd inte skadat trä.** Undvik grenar, sprickor eller kvistar.
4. **Använd skyddsutrustning:** stadiga skor, arbetshandskar och helst skyddsglasögon.
5. **Håll barn och djur borta.**
6. **Använd endast vedhuggaren enligt avsedd användning:** för att klyva tändved.
7. **Kontrollera regelbundet** att fästet och skruvarna fortfarande sitter ordentligt.

Viktigt: Användaren ansvarar för korrekt användning och underhåll.

DEL 4: UNDERHÅLL OCH FÖRVARING

1. Håll spaken ren för att förhindra korrosion.
 2. Lås enheten ordentligt för att förhindra att barn använder den.
 3. Kontrollera regelbundet att låspinnen fungerar smidigt.
 4. Använd inte aggressiva rengöringsmedel.
 5. Om du inte använder Woodchopper så ofta, spraya den med WD-40 för att skydda den mot väder och vind.
-

DEL 5: MILJÖ OCH AVFALLSHANTERING

1. Denna produkt är tillverkad av **rostfritt stål (304L)** och är 100 % återvinningsbar.
2. När produkten har nått slutet av sin livslängd ska den lämnas in till ett auktoriserat metallåtervinningscenter.
3. Förpackningsmaterial kan återvinnas enligt lokala riktlinjer.

DEL 6: PRODUKTSPECIFIKATIONER

Karakteristisk	Specifikation
Mått	750 × 110 × 130 mm
Vikt	5 kg
Material	Rostfritt stål 304L
Monteringsplatta	70 × 360 mm, 4 portar Ø10 mm
Hävarens längd	750 mm
Max. kraft på trä	ca 1 ton (<i>vid korrekt användning och beroende på hur mycket kraft som utövas på handtaget med handen</i>)
Syfte	Klyvning av ved upp till 35 cm i längd

DEL 7: FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE (EU)

Woodchopper uppfyller följande europeiska direktiv:

1. **Maskindirektivet 2006/42/EG**
2. **Direktiv 2011/65/EU (RoHS)**
3. **Euipo-modellregistreringsnummer: 015122655**

Tillverkaren intygar att produkten har konstruerats och tillverkats i enlighet med gällande säkerhets- och kvalitetsstandarder.

Tillverkare:

Woodchopper Nederland

www.woodchopper.eu

info@woodchopper.eu

Tillverkad i EU

Hacka säkert och njut!

Använd Woodchopper på ett ansvarsfullt sätt och njut av effektiv, säker och hållbar vedklyvning.