


Woodchopper – Gebruikershandleiding

Montage, Gebruik, Veiligheid & Specificaties

Belangrijk

Lees deze handleiding volledig vóór ingebruikname.
Volg alle veiligheidsinstructies om letsel of schade te voorkomen.
Bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik.



De Woodchopper is speciaal ontworpen om snel en veilig uw aanmaakhout te hakken om uw vuur aan te steken. Door de verzegeling van de Woodchopper te verwijderen, verklaart u dat u kennis heeft genomen van de inhoud van de montagehandleiding, productspecificaties, gebruikershandleiding en veiligheidsinstructies (allemaal in dit document). U bent zich ook bewust van de risico's van het gebruik van dit product. Woodchopper is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door dit product of het gebruik ervan.

Ambacht

Dit product wordt grotendeels met de hand vervaardigd. Door dit ambachtelijke proces kunnen kleine krasjes of subtiele afwijkingen in het RVS-materiaal voorkomen. Deze hebben totaal geen invloed op de werking en of kwaliteit, maar onderstreept het ambachtelijke karakter van het product.

Alle Woodchoppers zijn stap voor stap gecontroleerd, zorgvuldig gemonteerd en met veel aandacht verpakt, zodat het in optimale staat bij u wordt geleverd.

DEEL 1: MONTAGE VAN DE WOODCHOPPER

Een correcte montage is essentieel voor veilig en efficiënt gebruik.

1.1 Locatie en Hoogte

Ondergrond: Kies een stevige, vlakke en verticale ondergrond, zoals een houten balk, stenen muur of metalen paal. De ondergrond mag niet bewegen of doorbuigen tijdens gebruik.

Hoogte: De ideale werkhoogte is ongeveer 120cm a 135 cm vanaf de vloer tot aan de bovenkant van de montageplaat. Of de hefboom horizontaal openzetten en dan de handgreep op navelhoogte. Dit zorgt voor maximale kracht en ergonomisch comfort zodat bij (zie Deel 2 stap 4) de meeste kracht uitgeoefend kan worden.

1.2 Bevestiging

1. Houd de Woodchopper op de gewenste hoogte en controleer of de montageplaat volledig aansluit.
2. Gebruik de meegeleverde **RVS schroeven** of gelijkwaardig materiaal.
3. Boor de gaten voor en bevestig de Woodchopper stevig.
4. Controleer of het apparaat volledig stabiel is – geen beweging of speling toegestaan.

Let op: Controleer de muur of paal op voldoende draagkracht. Bij twijfel, raadpleeg een vakman.

DEEL 2: GEBRUIK – STAP VOOR STAP

Stap 1: Ontgrendelen

- Haal de **veiligheidsvergrendelingspin** er volledig uit.
- Leg de **veiligheidsvergrendelingspin** op een veilige, vaste plek. Of maak deze vast aan het uiteinde van de handgreep

Stap 2: Hefboom Klaarzetten

- Pak het handvat stevig vast.
- Til het hefboom volledig omhoog, weg van de basis.

Stap 3: Hout Plaatsen

- Gebruik rechtlijnig hout, maximaal **35 centimeter lang**.
- Positioneer het hout zo dicht mogelijk bij het draaipunt voor maximale kracht.
- Probeer een V-opening te creëren tussen het hout en het snijvlak van de hefboom

Stap 4: Slijten

- Houd het handvat vast en laat de hefboom in een gecontroleerde, krachtige beweging zakken.
- De hefboom **niet** volledig door drukken tot sluitstand met het hout ertussen. Meestal breekt het hout al weg
- Mocht het zwaar gaan als de hefboom halverwege het hout zit til het geheel dan op en plaats het hout een stap hoger op de basis plaat, zo kunt u opnieuw de maximale hefboomwerking toepassen.

Stap 5: Vergrendelen na Gebruik

- Breng de hefboom omlaag in rust positie.
- Steek direct de **veiligheidsvergrendelingspin** terug in het gat om de hefboom te blokkeren.
- Eventueel kan er een **hangslot** worden aangebracht voor extra beveiliging. (Hangslot niet meegeleverd)

DEEL 3: VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Algemene Waarschuwingen

⚠ Lees en begrijp deze instructies vóór gebruik.

Het niet opvolgen kan leiden tot ernstig letsel.

- **Houd handen en vingers weg** van de hefboom en het werkgebied.
- **Gebruik altijd de veiligheidsvergrendelingspin** zodra u stopt met werken.
- **Gebruik geen beschadigd hout.** Vermijd takken, scheuren of knoesten.
- **Gebruik beschermingsmiddelen:** stevige schoenen, werkhandschoenen, en bij voorkeur veiligheidsbril.
- **Houd kinderen en dieren uit de buurt.**
- **Gebruik de Woodchopper alleen zoals bedoeld:** voor het splijten van aanmaakhout.
- **Controleer regelmatig** of de montage en schroeven nog vastzitten.

Belangrijk: De gebruiker is verantwoordelijk voor correct gebruik en onderhoud.

DEEL 4: ONDERHOUD EN OPSLAG

- Houd de hefboom schoon om corrosie te voorkomen.
 - Vergrendel het apparaat veilig, voorkom Bedienbaarheid door kinderen.
 - Controleer regelmatig of de vergrendelingspin soepel werkt.
 - Gebruik geen agressieve reinigingsmiddelen.
 - Spray de Woodchopper bij weinig gebruik eventueel in met wd-40 tegen invloed van de weers elementen.
-

DEEL 5: MILIEU EN AFVALVERWERKING

- Dit product bestaat uit **roestvaststaal (RVS 304L)** en is 100% recyclebaar.
- Lever het product na einde levensduur in bij een erkend metaalverwerkingspunt.
- Verpakkingsmateriaal kan worden gerecycled volgens lokale richtlijnen.

DEEL 6: PRODUCTSPECIFICATIES

Kenmerk	Specificatie
Afmetingen	750 × 110 × 130 mm
Gewicht	5 kg
Materiaal	RVS 304L (roestvaststaal)
Montageplaat	70 × 360 mm, 4 gaten Ø10 mm
Hefboom lengte	750 mm
Max. kracht op hout	ca. 1 ton (<i>bij correct gebruik en afhankelijk van de hoeveelheid kracht er wordt gegeven met de hand op het handvat</i>)
Doel	Splijten van aanmaakhout tot 35 cm. lengte

DEEL 7: CONFORMITEITSVERKLARING (EU)

De **Woodchopper** voldoet aan de volgende Europese richtlijnen:

- **Machinerichtlijn 2006/42/EG**
- **Richtlijn 2011/65/EU (RoHS)**
- **Euipo model registratienr: 015122655**

Fabrikant verklaart dat het product is ontworpen en geproduceerd volgens de geldende veiligheids- en kwaliteitsnormen.

Fabrikant:

Woodchopper Nederland

www.woodchopper.eu

info@woodchopper.eu

Gemaakt in de EU

Veilig en met plezier hakken!

Gebruik de Woodchopper verantwoord en geniet van efficiënt, veilig en duurzaam houtkloven.